

PURELL® Surface Sanitising Spray & Wipes PURELL Spray et Lingettes Désinfectants Surfaces

Spray et lingettes désinfectants, sans rinçage pour les surfaces et les équipements en contact avec les aliments (plans de travail, sondes alimentaires)







Marchés cibles : Agro – restauration, cuisines centrales, collectivités, entrepôts et industries agroalimentaires.

Hors agro – milieux paramédicaux et médicaux, transport sanitaire, collectivités, crèches et garderies.



- **Actifs sur Coronavirus**
- **Bactéricides, fongicides, virucides**
- **Éliminent jusqu'à 99.999% des germes les plus courants qui peuvent être nocifs**
- **Action & séchage rapides**
- **Sans rinçage**
- **Non parfumés**
- **N'altèrent ni le goût ni l'odeur des aliments selon Tetrad Test ASTM International E3009-15**

INFORMATIONS TECHNIQUES

Substance active	Ethanol N°CAS n° 64-17-5 (660,10 g/kg i.e. 73% volume/volume)			
Caractéristiques	<p>Spray et bidon recharge pour spray : Aspect : liquide limpide incolore à opalescent</p> <p>Lingettes : Non tissé bleu. Taille : Boîte de 100 lingettes : 130 x 210mm, Boîte de 200 lingettes : 185 x 215mm, Seau de 450 lingettes : 195 x 200mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Parfum : Non parfumé ● pH : 7.5 – 8.5 			
Conservation	<ul style="list-style-type: none"> ● Spray : Durée de conservation : 2 ans ● Bidon recharge pour spray : Durée de conservation : 2 ans. Le produit une fois reconditionné en spray s'utilise jusqu'à la date de péremption prévue (2 ans) aux conditions suivantes : flacon propre, fermé et correctement identifié (nom du produit, numéro de lot et date de péremption) ● Lingettes : Durée de conservation : 2 ans. Après ouverture, utiliser dans le mois ● Craint le gel, stocker entre 4 et 40°C 			
Mode d'emploi	<p>Spray :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pulvériser 10 à 30 mL/m² directement sur la surface à traiter préalablement nettoyée  <p>5L → 750mL 10-30mL/m²</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Laisser agir entre 30s et 5 min suivant l'effet recherché  <p>30s-5min</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Ne pas rincer, essuyer si nécessaire 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Renouveler l'opération selon le protocole d'hygiène en place
	<p>Lingettes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Frotter une lingette sur une surface préalablement nettoyée. Bien refermer le conditionnement après usage  <p>30s-5min</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Laisser sécher, ne pas rincer. Utiliser plusieurs lingettes, si nécessaire 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Éliminer la lingette dans un conteneur à déchets 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Renouveler l'opération selon le protocole d'hygiène en place
Environnement	<ul style="list-style-type: none"> ● Répond aux critères de biodégradabilité des lignes directrices de l'OCDE 301D 			
Réglementation	<ul style="list-style-type: none"> ● Produit biocide TP2 et TP4 ● Usage professionnel 			
Compatibilité	<ul style="list-style-type: none"> ● Le produit est compatible avec la plupart des surfaces sauf les surfaces sensibles à l'alcool (plexiglass, etc.) ● Le produit, dans son usage de désinfection des surfaces en contact avec les denrées alimentaires, n'altère ni le goût ni l'odeur des aliments, conformément au Tetrad Test ASTM International E3009-15 			
Précautions d'emploi	<ul style="list-style-type: none"> ● Utiliser seulement sur des surfaces lisses ● Ne pas avaler. Ne pas mélanger avec d'autres produits ● En cas d'urgence, contacter le centre antipoison le plus proche ● Pour plus de renseignements, se référer à la FDS du produit ● Eliminer le contenu/réceptacle selon la réglementation locale ● Ne pas réutiliser l'emballage vide 			

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES DE LA SOLUTION		
Actif sur	Norme	Temps de contact
Bactéries	EN 1276* (v. Mars 2010) sur <i>Listeria monocytogenes</i> et <i>Salmonella enterica</i>	30s
	EN 13697* (v. Juin 2015) + <i>Listeria monocytogenes, Salmonella enterica enteritidis</i> et <i>thyphimurium, Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni</i>	2 min
	EN 13727* (v. Déc. 2015)	30s
	EN 16615* (v. Mai 2015) sur <i>P.aeruginosa, S. aureus, E. hirae</i> Norme uniquement applicable à PURELL Spray Désinfectant Surfaces	2 min
Mycobactéries	EN 14348* (v. Juin 2005) sur <i>M.avium</i> et <i>M.terrae</i>	30s
Levures / Moisissures	EN 1650* (v. Juillet 2013) sur <i>Candida albicans</i>	30s
	EN 1650* (v. Juillet 2013) sur <i>Aspergillus brasiliensis</i>	1 min
	EN 13624* (v. Nov. 2013) sur <i>Candida albicans</i>	30s
	EN 13624* (v. Nov. 2013) sur <i>Aspergillus brasiliensis</i>	1 min
	EN 13697* (v. Juin 2015) sur <i>Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae</i> et <i>Aspergillus brasiliensis</i>	5 min
	EN 13697* (v. Juillet 2019) sur <i>Candida auris</i>	5 min
Virus	EN 14476* (v. Juillet 2019) : Coronavirus BCoV (virus modèle)	30s
	EN 14476* (v. Juillet 2019) : H1N1	30s
	EN 14476* (v. Juillet 2019) : Rotavirus	30s
	EN 14476* (v. Juillet 2019) : Norovirus	1 min
	EN 14476* (v. Oct. 2015) : Adénovirus	1 min

* Norme réalisée en condition de propreté

CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS DES LINGETTES	CODE PRODUIT
PURELL Spray Désinfectant Surfaces – 6 x spray 750 mL	N/A	32675-06-EEU
PURELL Spray Désinfectant Surfaces – 2 x bidon recharge 5L pour spray	N/A	32676-02-EEU
PURELL Lingettes Désinfectantes Surfaces – 4 x seau de 450 lingettes	195 x 200mm	95206-04-EEU
PURELL Lingettes Désinfectantes Surfaces – 6 x boîte de 200 lingettes	185 x 215mm	95104-06-EEU
PURELL Lingettes Désinfectantes Surfaces – 12 x boîte de 100 lingettes	130 x 210mm	95102-12-EEU

Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et la notice d'information avant d'utiliser le produit.



GOJO Industries - Europe, Ltd.*
Units 5 & 6
Stratus Park
Brinklow
Milton Keynes
MK10 0DE UK
Tel: +44 (0) 1908 588444
Fax: +44 (0) 1908 588445

Fabriqué en France par :
Laboratoires Prodene Klint
– a GOJO Family Company
8 Rue Léon Jouhaux
77183 Croissy-Beaubourg –
France
Tél.: +33 (0)1 60 95 49 00
Fax.: +33 (0)1 60 95 49 49

GOJO Iberia España, S.L,
Paseo de la Castellana, 90, 1ª planta,
28046 Madrid, España
Tel: +351 218 988 230
Fax: +351 21 898 82 39

GOJO Switzerland Sàrl
Boulevard du Pont-d'Arve 28
1205 Genève

GOJO Central Europe GmbH
Paul-Ehrlich-Str. 18
63322 Rödermark,
Deutschland
Tel.: +49 (0) 6074 9196057
Fax: +49 (0) 6074 9196685