



# Prodene Seat-septil

Lingettes désinfectantes



**Lingettes désinfectantes** pour la désinfection des surfaces et l'essuyage humide des abattants de wc.

**Marchés cibles** : tous sanitaires des lieux publics ou professionnels

- ✓ **Pratique**
- ✓ **Rapide**
- ✓ **Elaborée et fabriquée sous contrôle pharmaceutique**

## Composition

- Solution : ethanol CAS 64-17-5 (48 g/kg), chlorure de benzalkonium CAS 85409-22-9 (3,00 g/kg), chlorhexidine digluconate CAS 18 472-51-0 (1,20 g/kg), parfum.
- Lingettes : viscose/cellulose

## Caractéristiques

- Aspect : lingettes blanches
- Odeur : mentholée
- pH :



pH (pur) : 4.5 – 6.5

## Conservation

- Avant ouverture conservation 24 mois à l'abri de la chaleur, dans les conditions normales de températures.
- Après ouverture à utiliser de préférence dans le mois. Ne pas utiliser une lingette si elle est sèche.

## Législation

- Produit biocide TP2 à usage professionnel.

## Compatibilité

- Compatible avec la plupart des surfaces lisses et non poreuses qui ne sont pas sensibles à l'alcool.

## Environnement

- Produit conçu et fabriqué en France.
- Ne présente pas de danger pour l'environnement.

## Mode d'emploi



Tirer **HORIZONTALEMENT** une lingette imprégnée jusqu'à la prédécoupe. Bien refermer après usage.



Frotter la surface, pendant au moins 30s.



Ne pas rincer. Laisser sécher.



Jeter dans un conteneur à déchets.

Renouveler l'opération selon le protocole d'hygiène en place.

NB: sachets sont destinés à recharger un distributeur mural préalablement fixé à une paroi verticale.

# Prodene Seat-septil

Lingettes antiseptiques et désinfectantes

## Propriétés microbiologiques

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	EN 1040	1 min
	EN 1276 *	30s
	EN 13727+A2*	30s
	EN 13727+A2* (v.2015), SARM, Enterococcus faecium résistant à la Vancomycine (VRE), Escherichia coli EBLSE	30s
	EN 13697**	1 min
Levures	EN 1275	1 min
	EN 13624*	1 min
	EN 13697*	5 min
	EN 1650+A1*	1 min
Virus	Actif sur :	
	- Rotavirus selon EN 14476+A1*	1 min
	- Vaccinia virus selon EN 14476+A1* Spectre d'activité couvrant les virus enveloppés incluant notamment Hépatites B et C, Influenza H1N1, VIH...	30s

\*Normes réalisées en conditions de propreté \*\*Normes réalisées en conditions de saleté

## Propriétés toxicologiques

Ce produit ne présente pas de danger.

## Précautions d'emploi

Ne pas avaler. Ne pas utiliser avec d'autres produits.

Ce produit est réservé à l'usage des surfaces des objets et petits matériels ne présentant pas de rugosité. En cas de réutilisation, risque de contamination. En cas d'urgence, contacter le centre antipoison le plus proche. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

## Conditionnement

Conditionnements	Format de la lingette	Code Produit
12 sachets de 350 lingettes	130 x 150 mm	U1A10JX02S

Rev.: 3/21.01.19.